

Montage des Motors

- 1 Installieren Sie die Motormontageplatte.
 - 1.1 Installieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben auf der Motormontageplatte.
 - 1.1 **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie fortfahren.
 - 1.2 Befestigen Sie die Motormontageplatte an der Werkbank.
- 2 Installieren Sie das Netzkabel.
 - 2.1 Installieren Sie das Stromkabel und die Kabelklemmen an der Motormontageplatte.
 - 2.2 Sichern Sie sie mit Blechschrauben.
- 3 Installieren Sie die Kupplungsantriebseinheit und die Schrauben.
- 4 Installieren Sie den Hauptantriebsmotor.
 - 4.1 Installieren Sie den Hauptantriebsmotor.
 - 4.2 Installieren Sie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.
 - 4.3 Ziehen Sie die Schrauben fest und verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Muttern zu sichern.
 - 4.4 Ziehen Sie die Schrauben fest, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
 - 4.5 Schließen Sie das Netzkabel an den Hauptantriebsmotor an.
- 5 Installieren Sie die Antriebsriemenscheibe.
 - 5.1 Installieren Sie den Schutzbügel und die Blechschrauben.
 - 5.2 Installieren Sie die Riemenscheibenabdeckung.
 - 5.3 Installieren Sie die Passfeder und die Antriebsriemenscheibe auf der Antriebsmotorwelle.
 - 5.4 Installieren Sie die Passfeder und die Nehmerscheibe auf der Kupplungswelle.
 - 5.5 Installieren Sie den Riemen auf den Riemenscheiben.
- 6 Installieren Sie die linke Schutzvorrichtung.
 - 6.1 Befestigen Sie den linken Schutz.
 - 6.2 Installieren Sie die Schrauben.
- 7 Testen Sie den Betrieb.
 - 7.1 Schalten Sie die Werkbank über das Bedienfeld ein.
 - 7.2 Stellen Sie sicher, dass die Bewegung in beide Richtungen gleichmäßig verläuft.
 - 7.3 Schalten Sie die Werkbank mit Hilfe des Bedienfelds aus.









